

size: 146x210mm, chrome paper



#### BASIC SETUP FOR THE VWRP-4500 MUSIC CENTER:

1. Remove packaging materials from the unit.
2. Check that the voltage on the rating plate on the back of the main unit is the same as the voltage in your area.
3. Unwrap the FM antenna and extend it fully. You may need to adjust the position of the antenna to get optimum reception.
4. Plug the electric plug into the wall socket and press the POWER button on the unit. Then the unit is now ready for use.



#### PREPARE TURNTABLE FOR PLAYING RECORDS

1. Remove cap protecting stylus.
2. Remove twist tie used to secure the Tone Arm in place.

#### CONNECT BLUETOOTH®

1. Press FUNC button repeatedly choose Bluetooth mode, the unit will start the pairing mode automatically. Bluetooth icon will flashing on screen.
2. On your external device turn ON the Bluetooth® function. *Note:* The effective distance between your external device and this apparatus is 33 feet (10 meters).
3. Wait a moment for "VICTOR VWRP-4500" to appear on the devices list. Select "VICTOR VWRP-4500" to connect to the unit. Sometimes a window will ask you for a password. Fill in "0000" then press "OK" on your external device.
4. Once the Bluetooth® connection is successful the Bluetooth icon will stop flash.
5. You can press the **BACK** or **NEXT** button to skip the previous/next track or control on your device.



\*This product has been manufactured and sold under the responsibility of NAXA ELECTRONICS INC. VICTOR and the DOG & GRAMOPHONE logo are trademarks used under license by NAXA ELECTRONICS INC. Further information at [www.victor-brand.com](http://www.victor-brand.com). All other products, services, companies, trademarks, trade or product names and logos referenced herein are the property of their respective owners.

**READ THE ENTIRE USER MANUAL FOR COMPLETE UNDERSTANDING OF THE PRODUCT'S OPERATION**

English



#### AJUSTES BASICOS


1. Desempacar la unidad y remover todos los materiales de embalaje.
2. Colocar la unidad sobre una superficie nivelada, estable y libre de vibraciones.
3. Remover la cubierta de la cabeza fonocaptora.
4. Desenrollar y extender la antena completamente y direccionarla para lograr una mejor sintonía de las estaciones de Radio FM.
5. Insertar la clavija del cordón de alimentación en el tomacorriente y presione el botón POWER. Ahora la unidad está lista para usarse.



#### PREPARACION DEL TOCADISCOS

1. Remover la cubierta plástica blanca protectora de la cabeza fonocaptora.
2. Remover el Seguro que fija el brazo fonocaptor en el soporte.

#### SINCRONIA BLUETOOTH®

1. Presionar repetidamente **FUNC** en la unidad o  en el control remoto para seleccionar el modo de Bluetooth®, el indicador de BT empieza a destellar en la pantalla y la unidad entra el modo de sincronía automáticamente.
2. Asegurarse que la función Bluetooth® del dispositivo externo esta activada (por ejemplo, Teléfono, Tableta, etc.) En el dispositivo externo activar la búsqueda de dispositivos. La distancia efectiva de operación entre la unidad y el dispositivo Bluetooth® es de 10 metros.
3. Seleccionar "VICTOR VWRP-4500" en la lista desplegada para sincronizarlos. Algunas veces se despliega una ventana requiriendo una contraseña, de ser necesario, ingresar "0000" y presionar "OK" para sincronizarlos.
4. Una vez que la sincronización es exitosa, el indicador BT en la pantalla deja de destellar y permanece fijo.
5. Iniciar la reproducción en el dispositivo Bluetooth® externo para escucharla a través de las bocinas de la unidad.
6. Presionar **◀**, **▶** en la unidad para seleccionar otra pista o controlar la reproducción a través del dispositivo Bluetooth® externo.



\*Este producto es fabricado y vendido bajo la responsabilidad de NAXA ELECTRONICS INC. Los logotipos de VICTOR y el Perro con el Fonógrafo son marcas registradas usadas bajo licencia por NAXA ELECTRONICS INC. Para más información en [www.victor-brand.com](http://www.victor-brand.com). Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos a los que se hace referencia en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

**LEER EL MANUAL DE OPERACION COMPLETAMENTE PARA ENTENDER LA OPERACION DEL PRODUCTO**

Spanish